

ドライミックス 排出手順

No.	図	説明
①		<p>フレコン上部の紐を解いてください。 この際セメント袋の紐は解かないでください</p>
②		<p>フレコンの吊り紐 (A) とセメントの吊り紐 (B) を同時にフックなどに吊り下げ、ミキサーの投入口まで移動してください。</p>
③		<p>フレコンをミキサーの投入口まで移動したら底部を開放します。</p> <p>横の結び紐をほどいてから、ブレーキパイプを解除してください。</p>
④		<p>底部が内側に織り込まれており手で軽く引くとコンクリート原料が排出されます。</p> <p>フレコンをゆっくり引き上げて中身を出し切ってください。</p>